



PLACA DE INTERCONEXIÓN "F rápido" / INTERCONNECTION PLATE "QUICK F"


Refs. 401001, 401002, 401003



Ref. 401001




Ref. 401002



Ref. 401003


Montaje / Mounting

1




Ref. 401001


714102
MSU5416SKY



Conectar la placa con el MSW.
Connect the PCB to the MSW.



237003
OMS44TSN



Conectar el convertidor óptico a la placa
Connect the optical to Quattro receiver

* Realice la conexión exactamente igual que en el dibujo / Connection must be done exactly as in the drawing.

2

